



Sissy Bar Fat bob

Kit de Fixação Parafusos do sissy bar:

04 Parafusos Allen Inox	8x25mm
04 Arruelas Lisa inox	8mm
04 Porcas Travante	8mm

Kit de Fixação Parafusos do Paralama:

02 Parafusos Allen Inox	3/8x2"
02 Parafusos Allen Inox	3/8x2.1/2"
04 Arruelas Lisa inox	10mm
02 Carretéis Traseiros	
02 Carretéis Dianteiros	

1. **Montagem do Sissy bar:** Insira respectivamente a lateral, o arco e bagageiro. Após insira os parafusos 8x25 Allen com as arruelas 8mm e as porcas travantes 8mm nos furos indicados e aperte os parafusos simultaneamente para não desalinhar o Sissy bar conforme foto abaixo:



2. Retire os parafusos originais do paralama da moto e insira respectivamente:

Furo dianteiro:

1 Carretel dianteiro (menor)

1 Parafuso 3/8x2"

1 Arruela Inox 10mm

.

Furo traseiro:

1 Carretel traseiro (Maior)

1 Parafuso 3/8x2.1/2"

1 Arruela Inox 10mm

3. Repita o processo do outro lado da lateral do sissy bar. É importante que o aperto dos parafusos sejam feitos simultaneamente para não desalinhar o encosto.

OBS>Verificar atrás do paralama se os parafusos de fixação do sissy bar não estão muito próximos ou encostando no pneu da moto

Foto ilustrativa sissybar instalado lado esquerdo da moto.



CERTIFICADO DE GARANTIA SISSY BAR

O produto acima em referência neste certificado, tem a garantia de 06 meses, já incluso os 90 dias previstos por lei, á partir da data da venda do produto.

Data da venda: ____/____/____ Válido até: ____/____/____

Carimbo do Revendedor:

Garantia será válida quando apresentar:

- ✓ Desplacamento de cromo
- ✓ Quebra da peça (solda ou apoio)

Garantia NÃO TERÁ VALIDADE quando apresentar:

1. Danos provocados por queda ou tombo da moto.
2. Instalação e/ou uso inadequado da peça.
3. Modificação da peça, tipo: furação, dobras ou adaptações.
1. Riscos causados por lixa ou palha de aço.
2. Uso de produtos químicos ou corrosivos: solupan, ativados , fluído de freio, solventes , etc...
3. Exceder a capacidade de peso do Sissy bar = 5 KG
7. Ferrugem causada por maresia ou seja falta de limpeza.

Conservação de peças cromadas

Toda peça metálica quando exposta a umidade excessiva como chuva e principalmente maresia, devem ser lavadas o mais rápido possível com sabão neutro e utilizar produtos de limpeza para peças cromadas ex: SILVO OU KAOL.

Aplique spray antioxidante em todas partes metálicas e demais peças cromadas somente com o motor frio.

Tal procedimento quando feito a tempo e corretamente, aumenta a vida útil das peças metálicas assim como a conservação geral de sua motocicleta.

V2 CUSTOM

Endereço: Rua Inajá, Nº 670, bairro: Emiliano Pernetá,
CEP: 83.324-225 , cidade: Pinhais/PR, Telefone: (41) 3033-7203
Email: vendas@vcustom.com.br Site: www.v2custom.com.br

